

# Vedledning til Popcornsmaskine

---

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen.
2. Tænd for LIGHT (lys) og Warmer (varme)
3. Tænd for KETTLE HEAT (grydevarme) & KETTLE-MOTOR (omrøre motor)
4. Efter ca. 5 minutter (Opstartprocedure), tilsættes (ca.48 gr. fra portions anretningen) kokosfedt.
5. Nu tilsættes 1/1 bæger majs samt 1 mål specialsalt (1 portions anretning). Husk det er meget vigtigt, at anvende kokosolie samt specialsalt for at opnå det bedst mulige resultat.
6. Majsene vil efter kort tid begynde at poppe og "vælter" automatisk ud af gryden (løfter grydelågerne), da hver majs-korn bliver ca. 35-40 gange større. Når de sidste majs er poppede, vippes gryden i lodret stilling, således, at alle popcornene falder ud, og da gryden nu er varm fortsættes produktionen uden opstartproceduren tilsæt kokosolie, majs, samt specialsalt.
7. Producer altid mindst 5-10 gryder, da majsene vil opnå den største forøgelse.
8. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn, slukkes der for KETTLE- HEAT. Der slukkes for KETTLE Motor når produktionen er færdig. LIGHT & WARMER slukkes først når dagens produktion/salg er færdigt. Sluk for maskinen på hovedkontakten om aftenen. 9. De popcorn der er tilbage i maskinen om aftenen kan opvarmes ved at tænde for LIGHT & WARMER og vil være sprøde efter ca. 15 minutter. Rengøring: Gryden rengøres daglig med en let fugtet klud med lunkent sæbevand, bund og indvendig top på samme måde. Glassiderne samt låger rengøres med glasrens. Kom ALDRIG gryden direkte i vand.

God fornøjelse!

Skulle du have problemer ringer du blot på 86521147.