

KÆRE KUNDE

Vejledning til isterningemaskine Icematic N25

Nedenstående vejledning bedes venligst fulgt punkt for punkt, således at i som lejer får optimal udbytte af maskinen.

1. Placér maskinen på et plant og stabilt underlag. Sørg for at maskinen ikke tildækkes eller står i et støvfylt lokale.
2. Fjern skovlen i forsyningsbeholderen.
3. Tilslut vandforsyning, blå slange er monteret med Gardenakopling.
Hanen til vandforsyningen skal være åben hele tiden. Påse i den forbindelse, at der ikke forekommer utætheder ved fødeslangen.
4. Afløbsslangen føres til afløb eller en spand.
5. Maskinens stik sættes i kontakten.

Produktion:

Maskinen vil nu starte produktionen af isterninger. Efter ca. 15. minutter vil de første isterninger være klar. Hele forsyningsbeholderen vil være fyldt efter ca. 8-10 timer.

Gode råd:

Tilslut maskinen i god tid, start festen med et fyldt kammer. Hver gang der tages isterninger fra kammeret, vil maskinen automatisk starte produktionen igen.

Maskinen er rengjort inden den udleveres herfra, hvorfor vi anbefaler at den medfølgende "skovl" anvendes, frem for "klør fem", dette forhindrer bakterier i beholderen.

Efterlad aldrig beholderen med åben dør, mens maskinen arbejder.

Afmontering:

1. Sluk for stikkontakten og tag stikket ud.
2. Afmonter vandforsyningen
3. Forsyningskammeret tømmes for isterninger (evt. i fryseposer, til senere brug), og tørres af med en fugtig klud.